



I. ВНИМАНИЕ!

При покупке приемника требуйте проверки его работоспособности и звучания.

Убедитесь в том, что в паспорте приемника и гарантийном талоне поставлены штамп продавца или разборная подпись, штамп магазина и дата продажи.

Помните, что при утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте комплектность приемника.

Прежде чем включить приемник, внимательно ознакомьтесь с вложенным описанием и инструкцией о пользовании.

II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Приемник «Гала» — 1 шт.
2. Инструкция о пользовании приемником — 1 шт.
3. Упаковочная коробка — 1 шт.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА

Общие сведения

Радиоприемник «Гала» IV класса предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн.

Расположение и назначение элементов управления приемника показаны на рис. 1.

Основные технические характеристики

Диапазоны принимаемых волн (частот):

длинные волны — 2000 + 735,3 м (150 + 408 кГц)

средние волны — 571,4 + 186,9 м (525 + 1605 кГц)

Чувствительность приемника при приеме на внутреннюю ферритовую антенну не хуже:

в диапазоне ДВ — 2,5 мВ/м.

в диапазоне СВ — 1,5 мВ/м.


Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц) не хуже 26 дБ.

Полоса воспроизведения частот 300 + 3500 Гц.

Номинальная выходная мощность приемника 150 мВт.

Ток, потребляемый приемником от батарей при средней громкости, 20 мА.

Питание приемника осуществляется от 2 батарей карманного фонаря типа КБС-Л-0,5. Продолжительность работы приемника при питании от указанных батарей — не более 100 часов (при средней громкости).



Радиоприемник имеет внутреннюю ферритовую антенну для приема на ДВ и СВ, антенное гнездо для подключения внешней антенны и стационарных условий, устройство, обеспечивающее подсветку шкалы в вечернее время.

Расход батарей в большой степени зависит от громкости, с которой ведется прием.
Габариты приемника: 255 x 155 x 67 мм.
Вес приемника без источников питания 1,5 кг.

IV. ИНСТРУКЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ

Подготовка к включению:

- а) снимите крышку батарейного отсека;
- б) вставьте батареи в отсек (рис. 2), соблюдая полярность — знаки «+» и «-» на батареях должны совпадать со знаками «+» и «-» на корпусе приемника. Неправильная установка батарей приводит к выходу из строя приемника;
- в) поставьте на место крышку батарейного отсека.

Включение и настройка

Включите приемник поворотом ручки регулятора громкости (см. рис. 1) по ходу часовой стрелки до легкого щелчка. После выключения приемника установите среднюю или максимальную громкость.

Переключатель диапазонов (см. рис. 1) установите в положение желаемого диапазона.

Вращая ручку настройки (см. рис. 1), установите

стрелку на деление шкалы, соответствующее длине волны принимаемой станции. Поворачивая приемник вокруг вертикальной оси, а также медленным поворотом ручки настройки в обе стороны точно настройте приемник на более громкое звучание. Поворотом ручки регулятора громкости установите желаемую громкость.

При необходимости дополнительного освещения шкалы нажмите кнопку подсветки (см. рис. 1). Не следует, во избежание быстрого разряда батарей, чрезмерно долго оставлять подсветку включенной.

При частом пользовании подсветкой рекомендуется менять местами батареи.

Прием может быть осуществлен и на внешнюю антенну (рис. 2).

Выключение приемника производите путем поворота ручки регулятора громкости против хода часовой стрелки до щелчка.

Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появиться искажения и паразитный свист, особенно при неточной настройке на станцию.

Абонентный щиток № 1
Цена 31 руб.

ПАСПОРТ

Радиоприемник «Гала» № 1906

Дата выпуска

Радиоприемник «Гала» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет техническим условиям.

Заявленная гарантия: нормальная работа радиоприемника в течение 12 месяцев со дня продажи его магазином.

Без предъявления данного паспорта или при нарушении его заполнения претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес для предъявления претензий к качеству: ЦИАССР, абонентский щиток № 1.

Представитель ОТК (подпись или штамп)

Дата продажи

Продавец (подпись или штамп)

Штамп магазина

Гарантийный талон для ремонта радиоприемника «Гала» № 1

Дата выпуска

Представитель ОТК завода (подпись или штамп)

Дата продажи

Продавец (подпись или штамп)

Штамп магазина

Без штампа магазина, подписи или штампа продавца и даты продажи талон не действителен.






Рис. 2

Установка батарей



Резисторы		Конденсаторы									
Тип	УЛМ-012	СПЗ-4	НПЕ	КТ	Проб. притм.		БМ	ПМ	ЗМ	КСО	
Точ. по схеме	R1 ÷ R4	R15	C10, C2, C3, C7	C4, C5	C11, C12, C13	C14, C16	C25 ÷ C30	C33			
	R6 ÷ R20	C15	C6, C9, C18	C8, C10	C17, C19	C20, C22					

1. Величины, отмеченные (*) подбираются при регулировке.
2. Величины, отмеченные (**) ставятся при необходимости.
3. Начало обмоток катушек отмечено знаком (•).
4. В отдельных партиях допускаются незначительные отклонения от типов, номинальных величин элементов и монтажа.
5. Розетки транзисторов по последовательному типу затворены относительно плюса источника питания.
6. Переключатель диапазонов в положении СВ.

V. ГАРАНТИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу приемника в течение 12 месяцев со дня покупки его в магазине.

Дата покупки должна быть отмечена в паспорте приемника и гарантийном талоне. При отсутствии в паспорте и гарантийном талоне отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска приемника заводом.

В случае неисправной работы приемника владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного срока.

Информацию о мастерских, производящих гарантийный ремонт, можно получить в ближайшем радиомагазине.

После производства ремонта гарантийный талон остается в мастерской.

Если в течение гарантийного срока приемник вышел из строя по вине владельца из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в инструкции, то ремонт производится за счет владельца.